

Instrukcja użytkowania
podgrzewanego blatu w stołach Habys



HABYS Sp. z o.o.
38-200 Jasto, ul. Przemysłowa 1
e-mail: biuro@habys.pl, www.habys.pl
tel.: +48 13 44 62 788, fax: +48 13 44 58 350



Podgrzewany blat:

1. Ogrzewanie blatu włączamy poprzez naciśnięcie przycisku (1) na pilocie.
2. Poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku ustawiamy tryb pracy maty grzewczej lub też ją wyłączamy.
3. Gdy mata jest włączona - aktualny tryb pracy symbolizuje wyświetlanie się jednej z 4 diód.

Wysokość temperatury można regulować w 4 trybach:

Oznaczenie na pilocie	Aktywność trybu	Temperatura blatu
Off (No light)	Funkcja grzania jest wyłączona. Diody na pilocie nie świecą się.	Brak ogrzewania.
Warm	Funkcja grzania jest włączona. Świeci się dioda przy oznaczeniu: „Warm”.	~ 22 °
Low	Funkcja grzania jest włączona. Świeci się dioda przy oznaczeniu: „Low”.	~ 24 °
Med.	Funkcja grzania jest włączona. Świeci się dioda przy oznaczeniu: „Med”.	~ 26 °
Hi	Funkcja grzania jest włączona. Świeci się dioda przy oznaczeniu: „Hi”.	~ 30 °

4. Aby wyłączyć podgrzewanie blatu należy naciskać przycisk (1) do momentu aż żadna z diód nie będzie się świecić.
5. Mata grzewcza posiada funkcję automatycznego wyłączenia po 4 godzinach.

